

ТАБЛО СВІТЛОДІОДНЕ ГОДИННИК - СЕКУНДОМІР v.9.8

STAR-T
com.ua

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Цей пристрій поєднує в собі класичний годинник-термометр-календар з автоматичним регулюванням яскравості та професійний спортивний секундомір (відлік до 99 хвилин 59 секунд). Пристрій підтримує керування як за допомогою інфрачервоного (ІЧ) пульта **AA59-00332A**, так і за допомогою далекобійного радіопульта-брелока системи EV1527(PT2262). Налаштування зберігаються в енергонезалежній пам'яті і не збиваються при відключенні живлення.

1. Перемикання режимів роботи

Пристрій має два основні режими: "Годинник" та "Секундомір".

Обраний режим зберігається в енергонезалежній пам'яті

(після вимкнення світла пристрій увімкнеться в тому ж режимі).

- З ІЧ-пульта: натисніть кнопку POWER (кнопка ввімкнення/вимкнення).

- З радіопульта: натисніть кнопку А.

Увага: При зміні режиму значення секундоміра автоматично обнуляється.

2. Керування в режимі "Секундомір"

Табло відображає час у форматі Хвилини : Секунди. Двокрапка між цифрами світиться постійно.

За допомогою радіопульта (брелока):

- Кнопка А — Вихід у режим звичайного годинника (або скидання секундоміра).

- Кнопка В — Старт / Пауза секундоміра.

- Кнопка С — Додати 1 хвилину (секунди при цьому скидаються на :00).

- Кнопка D — Відняти 1 хвилину (секунди при цьому скидаються на :00).

За допомогою ІЧ-пульта:

- ENTER — Старт / Пауза.

- Вверх (▲) / Вниз (▼) — Додати/відняти 1 хвилину (з автоматичним скиданням секунд на :00).

- Вправо (►) / Вліво (◄) — Додати/відняти 1 секунду (для точного коригування).



Примітка щодо радіопульта: Пристрій має функцію "авто-прив'язки" для захисту від випадкових спрацьовувань. Годинник запам'ятає той радіопульт, кнопка якого була натиснута першою після ввімкнення табло в розетку, і реагуватиме виключно на нього.

3. Керування в режимі "Годинник" (тільки з ІЧ-пульта)

В цьому режимі на екрані циклічно відображаються час, дата та температура. Радіопульт у цьому режимі може лише переключити табло назад на секундомір (кнопка А).

Налаштування здійснюється ІЧ-пультом:

- EXIT — вихід із будь-якого меню зі збереженням налаштувань.

- ВЛІВО / ВПРАВО (◄ / ►): Перемикання між пунктами всередині меню.

- Кнопка ENTER (Налаштування часу і дати): Години (0-23) → 2. Хвилини (0-59) → 3. День (наприклад, 15.) → 4. Місяць → 5. Рік (20xx) → 6. Літній час / DST (1 - увімк., 0 - вимк.).

- Кнопка INFO (Швидкість та анімація): Тривалість показу часу (сек) → Дати (сек) → Температури (сек) → Тип анімації (від 0 до 6).

- Кнопка TV (Автояскравість День/Ніч): Година початку дня → Година початку ночі → Денна яскравість (2-99) → Нічна яскравість (2-99).

Важлива примітка для ВСІХ моделей годинників щодо переведення часу (DST):

Автоматичний перехід на літній час (на годину вперед в останню неділю березня о 03:00) та зимовий час (на годину назад в останню неділю жовтня о 04:00) виконується автоматично протягом першої хвилини години переходу.

- Умова успішного переходу: Годинник обов'язково має бути підключений до електромережі в цей момент. Якщо під час зміни часу табло знеструмлено, автоматичний перехід буде пропущено і час необхідно буде підкоригувати вручну через меню ENTER. Восени, у разі аварійного блимання світла в проміжок між 03:00 та 04:00 ночі, годинник може сприйняти повторний запуск як новий запит та перевести час назад ще раз.

Найменування	Величина
Номинальна напруга живлення	220 +/-10% V, 50 Hz
Власна споживана потужність	не більше 25 Вт
Температура зовнішнього середовища	- 20 °C ... + 40 °C
Розмір корпусу (мм) +/-2 мм	x
Колір свічення світлодіодів	

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Забороняється розбирати або проводити ремонт пристрою під напругою мережі змінного струму. Пристрій монтується на монтажні елементи, що входять до комплекту, при відключеному живленні та дотриманні обережності в поводженні. Корпус має пило-волого захищене виконання, після самостійного відкриття даний захист порушується, звертайтеся до виробника за кваліфікованим обслуговуванням.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Виробник гарантує безвідмовну роботу виробу протягом 24 місяців з дня продажу при дотриманні Користувачем вимог описаних в даному керівництві з експлуатації.

Гарантія не поширюється на пристрій:

- що вийшли з ладу в результаті невідповідності напруги живлення в заданих параметрах;

- в разі присутності ознак втручання в схему і будову пристрою;

- в разі присутності пошкоджень корпусу, заводських пломб, наліпок;

- так само гарантія не поширюється на з'єднувальні дроти, елементи живлення, роз'єми, зовнішні датчики і пульти.

Виробник проводить ремонт або заміну пристроїв які вийшли з ладу протягом гарантійного терміну. Транспортування пристрою здійснюється силами і за рахунок СПОЖИВАЧА.

Дата продажу _____ Арт. _____ серійний № _____
<http://star-t.com.ua> (098)216-02-39, (056) 794-794-1